



# Neugart Calculation Program

## Installation von NCP® 4.2

### **1. Systemvoraussetzungen**

- Microsoft Windows 7 oder höher
- zur Aktivierung wird eine bestehende Internetverbindung benötigt
- Prozessor: 2 GHz
- Arbeitsspeicher: 4 GB
- Grafikkarte, Auflösung: 1024 x 768, empfohlen: 1280 x 900
- Festplattenkapazität: 250 MB

### **2. Installation der NCP Software**

Laden Sie die Installationsdatei von unserer [Website](#). Dazu müssen Sie der Lizenzvereinbarung zustimmen.

Starten Sie die heruntergeladene Datei „NCP4.2\_Setup.exe“ und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

**Hinweis:** Sie können NCP in jedes Verzeichnis installieren, in dem Sie Schreibrechte besitzen (Dokumente, Desktop etc.). Externe Medien wie USB-Sticks werden ebenfalls unterstützt. Die Installation führt keine Veränderungen am Betriebssystem durch und kann durch einfaches Löschen des Installationsverzeichnis restlos entfernt werden.

### **3. Aktivierung der NCP Software**

Beim ersten Start der Software werden Sie aufgefordert, einen Lizenzantrag auszufüllen. Klicken Sie anschließend auf „Registrieren“. Beachten Sie, dass Sie hierzu eine bestehende Internetverbindung benötigen.

Ihnen wird daraufhin eine E-Mail an die angegebene Adresse geschickt. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie das Registrierungs Fenster schließen. Danach startet das Programm. NCP ist für die Dauer eines Jahres lizenziert.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an [ncp@neugart.com](mailto:ncp@neugart.com) wenden.